



FAITTOOLS

Web: www.faitools.it
 Mail: info@faitools.it
 Tel: 051-782510. Fax 051-781620

COD.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	GIACENZA DI MAGAZZINO	PREZZO SPECIALE
.163202	ST-STZ 2020 C11 22S INSERTI ST	Inserto STZ intercambiabile Impero		
.163168	ST-STZ 1212 H7 22S INSERTI ST	Inserto STZ intercambiabile Impero		
.163194	ST-STZ 1212 C11 22S INSERTI ST	Inserto STZ intercambiabile Impero		
.163203	ST-STZ 2022 C11 22S INSERTI ST	Inserto STZ intercambiabile Impero		
.163177	ST-STZ 0808 H7 22R INSERTI ST	Inserto STZ intercambiabile Impero		
.163178	ST-STZ 1010 H7 22R INSERTI ST	Inserto STZ intercambiabile Impero		
.163190	ST-STZ 0606 C11 22S INSERTI ST	Inserto STZ intercambiabile Impero		
.163174	ST-STZ 0404 H7 22R INSERTI ST	Inserto STZ intercambiabile Impero		
.163175	ST-STZ 0505 H7 22R INSERTI ST	Inserto STZ intercambiabile Impero		
.163181	ST-STZ 1414 H7 22R INSERTI ST	Inserto STZ intercambiabile Impero		
.163182	ST-STZ 1616 H7 22R INSERTI ST	Inserto STZ intercambiabile Impero		
.163184	ST-STZ 2020 H7 22R INSERTI ST	Inserto STZ intercambiabile Impero		
.163183	ST-STZ 1818 H7 22R INSERTI ST	Inserto STZ intercambiabile Impero		
.163200	ST-STZ 1818 C11 22S INSERTI ST	Inserto STZ intercambiabile Impero		
.163179	ST-STZ 1212 H7 22R INSERTI ST	Inserto STZ intercambiabile Impero		
.163185	ST-STZ 2022 H7 22R INSERTI ST	Inserto STZ intercambiabile Impero		
.163164	ST-STZ 0505 H7 22S INSERTI ST	Inserto STZ intercambiabile Impero		
.163187	ST-STZ 0404 C11 22S INSERTI ST	Inserto STZ intercambiabile Impero		
.163161	ST-STZ 0404 H7 22S INSERTI ST	Inserto STZ intercambiabile Impero		
.163176	ST-STZ 0606 H7 22R INSERTI ST	Inserto STZ intercambiabile Impero		

COD.	ARTICOLO	DESCRIZIONE
.163085	ST-HZ 1309-100 C11 HM33 INSERTI ST	Inserto HZ intercambiabile Impero
.182540	ST-HZ 2012-140 C11 HM33 INSERTI ST	Inserto HZ intercambiabile Impero
.163045	ST-HZ 90-0604-40 C11 HM33 INSERTI ST	Inserto HZ intercambiabile Impero
.165968	ST-HZ-1309-100 D10 HM33-F51 INSERTI ST	Inserto HZ intercambiabile Impero
.165971	ST-HZ 1309-120 D10 HM33-F51 INSERTI ST	Inserto HZ intercambiabile Impero
.164529	ST-HZ 1309-100 D10 HM33 INSERTI ST	Inserto HZ intercambiabile Impero
.164528	ST-HZ 0604-3.25 C11 CR INSERTI ST	Inserto HZ intercambiabile Impero
.172333	ST-HZ 1309-120 D10 HM33 INSERTI ST	Inserto HZ intercambiabile Impero
.185881	ST-HZ 90-0604-50 C11 HM33-F51 INSERTI ST	Inserto HZ intercambiabile Impero
.172331	ST-HZ 1006-60 D10 HM33 INSERTI ST	Inserto HZ intercambiabile Impero
.185886	ST-HZ 1309-100 C11 HM33-F51 INSERTI ST	Inserto HZ intercambiabile Impero
.182544	ST-HZ 2512-180 C11 HM33 INSERTI ST	Inserto HZ intercambiabile Impero
.182545	ST-HZ 2012-200 C11 HM33 INSERTI ST	Inserto HZ intercambiabile Impero
.165963	ST-HZ 90-0604-50 D10 HM33-F51 INSERTI ST	Inserto HZ intercambiabile Impero
.185868	ST-HZ 90-0604-40 H7 HM33-F51 INSERTI ST	Inserto HZ intercambiabile Impero
.182529	ST-HZ 2012-160 D10 HM33 INSERTI ST	Inserto HZ intercambiabile Impero
.182543	ST-HZ 2012-160 C11 HM33 INSERTI ST	Inserto HZ intercambiabile Impero
.185876	ST-HZ 90-0604-30 C11 HM33-F51 INSERTI ST	Inserto HZ intercambiabile Impero
.185888	ST-HZ 1309-120 C11 HM33-F51 INSERTI ST	Inserto HZ intercambiabile Impero

COD.	ARTICOLO	DESCRIZIONE
.163105	ST-BHZ 40-40-20 BUSSOLE ST	Bussola per tornio
.163102	ST-BHZ 25-25-12 BUSSOLE ST	Bussola per tornio
.163103	ST-BHZ 25-23-12 BUSSOLE ST	Bussola per tornio

COD.	ARTICOLO	DESCRIZIONE
.163129	ST-PST 16 PORTAINSERTI	Porta Inserto PST Intercambiabile Impero
.163124	ST-PST 10 PORTAINSERTI	Porta Inserto PST Intercambiabile Impero
.163131	ST-PST 18 PORTAINSERTI	Porta Inserto PST Intercambiabile Impero
.163119	ST-PST 05 PORTAINSERTI	Porta Inserto PST Intercambiabile Impero
.163127	ST-PST 14 PORTAINSERTI	Porta Inserto PST Intercambiabile Impero
.163117	ST-PST 04 PORTAINSERTI	Porta Inserto PST Intercambiabile Impero
.163125	ST-PST 12 PORTAINSERTI	Porta Inserto PST Intercambiabile Impero
.163123	ST-PST 08 PORTAINSERTI	Porta Inserto PST Intercambiabile Impero
.163133	ST-PST 20 PORTAINSERTI	Porta Inserto PST Intercambiabile Impero